

SOCCER TABLE GAME
MINI STOLNÍ FOTBAL
MINI STOLNÝ FUTBAL



EN

ASSEMBLING INSTRUCTION MANUAL













CZ

NÁVOD K SESTAVENÍ


SK

NÁVOD NA ZOSTAVENIE


PARTS INCLUDED

T1/T2/T3/T4			
			
4PCS			
E1		E2	
			
2PCS		2PCS	
E3		E4	
			
1PCS		2PCS	
E5	A1	A2	A3
			
4PCS	8PCS	4PCS	4PCS
B1			
			
8PCS		1PCS	
			
		2PCS	


ASSEMBLY INSTRUCTION




Use 4 bolt (B1) to attach two short boards (E1) and one long board (E2) with Allen Key (included).




Insert the playing surface (E3) into grooves of the assembled pieces from step 1 as shown.




Install the (A1) to T1, T2, T3 & T4.




Install the bars (T1, T2, T3 & T4) into the pre-drilled holes along the long board.
Warning: There're sharp edges on the end of the bars, be careful during assembly.




Position the remaining long board (E2) and attach securely as in step 1.



Attach the four handles (A2) and bar caps (A3) as shown and press firmly into place.



Attach the handles (A2) to the metal bars all the way to the stop.















Line up part (E4) to pre-drilled pilot holes and attach using parts (E5)

WARNING




Not suitable for children under 3 years.
Small parts - Choking hazard!


SEZNAM DÍLŮ

T1/T2/T3/T4			
			
4 ks			
E1		E2	
			
2 ks		2 ks	
E3		E4	
			
1 ks		2 ks	
E5	A1	A2	A3
			
4 ks	8 ks	4 ks	4 ks
B1			
8 ks			
8 ks		Imbusový klíč	
1 ks			
8 ks		2 ks	


NÁVOD K SESTAVENÍ




Pomocí 4 šroubů (B1) připevněte dvě krátké desky (E1) a jednu dlouhou desku (E2) pomocí imbusového klíče (součástí balení).




Vložte hrací plochu (E3) do drážek sestavených dílů z kroku 1, jak je znázorněno.




Nainstalujte (A1) na T1, T2, T3 a T4.




Nainstalujte tyče (T1, T2, T3 a T4) do předvrtaných otvorů podél dlouhé desky. Varování: Na konci tyčí jsou ostré hrany, buďte opatrní při montáži.




Umístěte zbývající dlouhou desku (E2) a bezpečně ji připevněte jako v kroku 1.



Připevněte čtyři držadla (A2) a kryty tyčí (A3) podle obrázku a pevně je zatlačte na místo.



Nasadte držadla (A2) na kovové tyče až na doraz.















Zarovnejte díl (E4) do předvrtaných vodících otvorů a připevněte pomocí dílů (E5).

VAROVÁNÍ




Nevhodné pro děti do 3 let.
Obsahuje malé části - Nebezpečí udušení!


ZOZNAM DIELOV

T1/T2/T3/T4			
			
4 ks			
E1		E2	
			
2 ks		2 ks	
E3		E4	
			
1 ks		2 ks	
E5	A1	A2	A3
			
4 ks	8 ks	4 ks	4 ks
B1			
8 ks		 Imbusový kľúč	
1 ks		 2 ks	


NÁVOD NA ZOSTAVENIE




Pomocou 4 skrutiek (B1) pripevnite dve krátke dosky (E1) a jednu dlhú dosku (E2) pomocou imbusového kľúča (súčasťou balenia).




Vložte hraciu plochu (E3) do drážok zostavených dielov z kroku 1, ako je znázornené.




Nainštalujte (A1) na T1, T2, T3 a T4.




Nainštalujte tyče (T1, T2, T3 a T4) do predvrtaných otvorov pozdĺž dlhej dosky. Varovanie: Na konci tyčí sú ostré hrany, buďte opatrní pri montáži.




Umiestnite zostávajúcu dlhú dosku (E2) a bezpečne ju pripevnite ako v kroku 1.



Pripevnite štyri držadlá (A2) a kryty tyčí (A3) podľa obrázku a pevne ich zatlačte na miesto.




Nasadte držadlá (A2) na kovové tyče až na doraz.



Zarovnajtie diel (E4) do predvrtaných vodiacich otvorov a pripevnite pomocou dielov (E5).

VAROVANIE

 Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti - Nebezpečenstvo udusení!

Dovozce a distributor pro ČR:
RULYT s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice
www.rulyt.cz

Dovozca a distribútor pre SR:
RULYT SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov
www.rulyt.sk