

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2

# RACC@WAY®

(CZ) UŽIVATELSKÝ NÁVOD



**e** - BABETA® II.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Před řízením se seznamte s místními předpisy a zákony. Věková hranice a použití se může lišit od daných států. Je odpovědností uživatele se nejprve seznámit se zákony.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- Pokud se na přístroji objeví ostré hrany, okamžitě ukončete provoz skútru.
- Nikdy neřidte pod vlivem alkoholu, prášků nebo drog.
- Před jízdou zkontrolujte funkčnost brzd a světel.
- Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Jakýkoliv nový uživatel musí být seznámen s řízením a použitím skútru.
- Nikdy neupravujte konstrukci nebo motor k navýšení výkonu, jakoukoliv úpravou ztrácíte nárok na záruku.
- Před jízdou si upravte zpětná zrcátka tak abyste viděli za sebe.
- Vždy se plně věnujte řízení.
- Během řízení nepoužívejte mobilní telefon nebo sluchátka.
- Před jízdou zkontrolujte stav baterie.
- Efektivita brzd se na mokřem povrchu snižuje, vždy brzděte pomalu a s předstihem.
- Náhlé brzdění může mít za následek ztrátu rovnováhy a pád.
- Není vhodné pro handicapované osoby.
- Jezděte plynule, vyhněte se náhlým změnám rychlosti.
- Skútr neparkujte nechráněný na dešti nebo přímém slunci.
- Nezastavujte se v prudkém kopci.
- Jezděte pouze po zpevněném terénu.
- Chraňte proti dešti a vodě.
- Nikdy nenechávejte skútr nastartovaný nebo s klíčkem v zapalování bez dozoru.
- Držte mimo dosah dětí, pokud se v okolí vyskytují děti, zabraňte neoprávněnému použití.
- Pokud chcete skútr používat v běžném silničním provozu, o jeho vhodnosti se poraďte s místními předpisy a zákony.
- Osoby s omezenou mobilitou musí být vždy doprovázeny další osobou.
- O zdravotní způsobilosti k řízení se poraďte se lékařem.
- Pokud dojde k náhlému zrychlení nebo zpomalení skútru, nebo jakékoliv jiné abnormalitě, okamžitě zastavte jízdu.
- Skútr je určen pouze pro jednu osobu současně.
- Za snížené viditelnosti mějte oblečenou reflexní vestu nebo oblečení s reflexními prvky.
- Během nabíjení musí být skútr pod neustálým dohledem.
- Vhodné pro osoby od 15 let.





1. Zpětné zrcátko	6. Přepínač dálkových světel
2. Páčka zadní brzdy	7. *1,2,3 Rychlostní spínač
3. Přepínač směrových světel	8. Plynová páčka
4. Klakson	9. "P" parkovací režim
5. Displej	10. Nádržka brzdové kapaliny

\*Rychlostní spínač "1,2,3": 1 - pomalá jízda, 2 - střední rychlost, 3 - vysoká rychlost.



1. Ukazatel dálkových světel	5. Měřič rychlost / "P" parkování
2. Ukazatel rychlostního stupně 1,2,3	6. Ukazatel ujetých kilometrů
3. Indikátor směrových světel	7. Ukazatel stavu nabití baterie
4. Ukazatel potkávacích světel	

## POUŽITÍ SPÍNACÍHO TLAČÍTKA

Poznámka: Při tlačení elektrického skútru neodpojujte napájení, jinak může dojít k nárazu do otočné rukojeti.

Pokud je klíč v poloze „○” je zapnuté napájení elektrického skútru a klíček nelze vytáhnout. Během jízdy klíč nevytahujte ani nevypínejte napájení.

Otočením klíče do polohy „⊗“ se vypne napájení a elektrický skútr nelze použít pro jízdu. Poté můžete klíč vytáhnout.

Při otočení klíčku do polohy “PUSH” se otevře podsedlový prostor.

Poznámka: Při opuštění vozidla aktivujte zámek “🔒” proti krádeži.



## POUŽITÍ DÁLKOVÉHO KLÍČE

Tlačítko pro nalezení elektrického skútru.

Zapnutí / vypnutí elektrického alarmu v případě vypnutí napájení.



Tlačítko pro zapnutí napájení nebo zrušení alarmu bez klíče.

## OVLÁDÁNÍ

Před jízdou je odpovědnostní uživatele se seznámit s místními regulacemi a zákony.

Přepněte vypínač pod sedadlem do spuštěné polohy. Zapojte klíček a otočte doprava. Posadte se a uchopte obě madla. Na pravém madlu se nachází plyn. Otočením k sobě začnete zrychlovat. Puštěním plynu a stiskem brzd začnete zpomalovat. Vždy mějte rychlost pod kontrolou, zrychlujte a zpomalujte plynule.

Při rozjezdu nebo jízdou do kopce můžete šetřit baterii tím, že budete používat pedály.

## ÚDRŽBA

- Zkontrolujte upevnění předního kola a pravidelně kontrolujte přední vidlice.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik.
- Pravidelně kontrolujte stav a funkci klaksonu, světel a všech ovládacích prvků.
- Kontrolujte stav a funkčnost brzd.
- Pravidelně dobíjejte baterii.
- Pokud budete skladovat skútr po delší dobu, vytáhněte baterii.
- Neumývejte pomocí vysokého tlaku.
- Nečistoty na povrchu očistěte pomocí vlhkého hadříku a neutrálního čistícího prostředku. Poté povrch osušte.
- Pohyblivé části musí být pravidelně kontrolovány a případně promazány.
- Brzdy nesmí přijít do styku s olejem nebo mastnotami.
- Vozidlo parkujte na stinném místě, nevystavujte vlivům extrémnímu počasí (teploty, déšť aj).
- Pravidelně mažte řetěz a ložiska.
- Sledujte hladinu brzdové kapaliny, životnost 3+ roky
- Pravidelně kontrolujte dotažení řetězu, řetěz nesmí být propadnutý více jak 10 – 15 mm.
- Kontrolujte dotažení kol: přední (22 N.m) zadní (30 N.m)

## PŘED JÍZDOU

**Před jízdou zkontrolujte následující:**

- Funkčnost brzd, světel, pohyb a vůli řídicích aj.
- Zkontrolujte správný tlak v pneumatikách a jejich stav.
- Nastavte správnou polohu sedadla.
- Zkontrolujte stav nabití baterie.

## DOBÍJENÍ BATERIE

- Baterii nabíjejte pod dozorem.
- Baterii nabíjejte po každém použití, nebo pokud je blízko vybití.
- Před nabitím je nutné vypnout vozidlo a vytáhnout klíček.
- Na baterii ani nabíječku nesahejte, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Kontakty baterii chraňte před stykem kovových předmětů nebo vodičů.
- Doba nabití baterie 8 – 10 hodin. Po rozsvícení zeleného indikátoru na nabíječce je baterie nabitá.
- Nabíjejte pouze v suché a dobře ventilované místnosti.
- Baterii ani nabíječku nerozebírejte.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

**Pokud nabijíte vyjmutou baterii:** Baterii položte na rovný, nehořlavý povrch. Připojte nabíječku k baterii a poté nabíječku do elektrického proudu (230V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

**Pokud nabijíte baterii připojenou k vozidlu:** Odejměte gumovou krytku a připojte nabíječku. Poté připojte nabíječku do elektrického proudu (230 V).

Po nabití vypojte nabíječku z elektrického proudu a poté vypojte nabíječku z baterie.

	Přečtěte si manuál		Hrozí riziko exploze. Během nabíjení se mohou uvolňovat výbušné plyny. Nabíjejte v dobře ventilované místnosti.
	Uzavřený olověný akumulátor Hrozí riziko poleptání		Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	Během manipulace mějte nasazené ochranné brýle. V případě že přijdete do styku s kyselinou, vyplachujte danou část proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc.		Nebezpečný odpad. Nevyhazujte do veřejného odpadu.
	Držte mimo dosah dětí.		Recyklujte na sběrném místě.

## BATERIE

**Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.**

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd koloběžky.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Používejte pouze originální nabíječku.
- Během jízdy dodržujte místní nařízení a zákony.
- Baterii můžete průběžně dobíjet.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.
- Baterii nabíjejte pod neustálým dohledem.

## SPECIFIKACE

Motor:	350 W bezkartáčový motor
*Baterie napětí:	48 V
*Baterie kapacita:	19 Ah
*Baterie typ:	Lithiová
*Doba nabíjení:	4-6 h
*Váha baterie:	12 kg
Vyjímatelná baterie:	ano
Vstup nabíječky baterie:	100-240 V
Brzda přední/zadní:	hydraulická kotoučová
Velikost kol:	16" / 16"
Maximální rychlost:	25 km/h
Dojezd na jedno nabití:	60 km
Maximální stoupání (stupeň):	8°
Maximální nosnost:	150 kg
Celková hmotnost:	49 kg
Počet osob:	1 (krátkodobě 2)
Rozměry (d x š x v) mm:	1690 × 790 × 1035 mm
SPZ:	ano
Řidičský průkaz	ne
Ostatní:	zadní zrcátka, dálkové ovládání, blinkry, pedály

\* baterie v základní nabídce

## ŘEŠENÍ PORUCH

	Popis	Porucha	Řešení
1	Nelze nastartovat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nízké napětí baterie</li> <li>2. špatný kontakt baterie</li> <li>3. vypínač není ve správné poloze</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nabijte baterii</li> <li>2. očistěte kontakty baterie</li> <li>3. přepněte do správné polohy</li> </ol>
2	Nelze upravit rychlost / rychlost je příliš nízká	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nízké napětí baterie</li> <li>2. lanko plynu je povoleno</li> <li>3. pružina lanka je opotřebovaná</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nabijte baterii</li> <li>2. utáhněte lanko</li> <li>3. vyměňte pružinu</li> </ol>
3	Motor nelze nastartovat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. špatné připojení</li> <li>2. lanko plynu je povoleno</li> <li>3. kabely jsou poškozeny</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. znovu připojte</li> <li>2. utáhněte lanko</li> <li>3. vyměňte kabely</li> </ol>
4	Nízký dojezd na jedno nabití	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. špatný tlak v pneumatikách</li> <li>2. špatně nabitá baterie</li> <li>3. nadměrná zátěž nebo špatné jízdní podmínky</li> <li>4. špatně udržovaná baterie</li> <li>5. nízká okolní teplota</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zkontrolujte tlak, případně dofoukněte</li> <li>2. nabijte baterii</li> <li>3. zkontrolujte zatížení, pomozte šlapáním</li> <li>4. nahradte baterii</li> <li>5. nabijte při vyšší teplotě</li> </ol>
5	Nabíječka nenabíjí	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. špatně zapojeno do zásuvky</li> <li>2. spálená pojistka</li> <li>3. špatně zapojeno do baterie</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. zkontrolujte zapojení</li> <li>2. vyměňte pojistku</li> <li>3. zkontrolujte zapojení</li> </ol>
6	Pohon motoru vydává nepřírozené zvuky	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dření ložiska motoru</li> <li>2. dření uhlíkového kartáče</li> <li>3. velká odchylka nebo deformace ráfku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nahradte ložisko</li> <li>2. nahradte uhlíkový kartáč</li> <li>3. upravte polohu kola nebo nahradte ráfek</li> </ol>

*Jakékoliv zásahy do vozidla musí být prováděny autorizovaným servisem.*

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost RULYT s.r.o., se sídlem 5. května 435, 440 01 Dobroměřice, IČ: 256022017, spisové značky oddíl C / vložka 17913, KS Ústí n/L.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

## PODMÍNKY

### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

## BATERIE

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

# Reklamační řád

## Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

Rulyt s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.motoe.cz](http://www.motoe.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

# Náhledový COC list

Náhledový COC list neslouží k přihlášení elektroskútru.

<b>COMPLETE VEHICLE</b>		<b>RACCEWAY®</b>	
<b>EU CERTIFICATE OF CONFORMITY</b>			
The undersigned, Ms. Fengying Mo / Manager Hereby certifies that the following complete vehicle:		General construction characteristics	
0.1.	Make (trade name of the manufacturer): RACCEWAY	1.3.	Number of axles: 2 and wheels: 2
0.2.	Type: TD9001Z (CV * Type): N.A.	1.3.1.	Axles with twin wheels: N.A.
0.2.1.	Variant: 01 (CV * Variant): N.A.	1.3.2.	Powered axles: R
0.2.2.	Version: EC03-2 (CV * Version): N.A.	6.2.4.	Advanced braking system: ABS / CBS / Both ABS and CBS / None: None
0.2.3.	Commercial name (if available): E-BABETA (CV * Commercial name (if available)): N.A.	Main dimensions	
0.3.	Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L1e-A (CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle): N.A.	2.2.1.	Length: 1790 mm
0.4.	Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle: L1e-A (CV * Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle): N.A.	2.2.2.	Width: 780 mm
0.4.2.	Name and address of manufacturer's authorized representative (if any): RULYT S.R.O. 5. Kvetna 435, 440 01, Dobruška, Czech Republic	2.2.3.	Height: 1100 mm
0.5.1.	Location of the manufacturer's statutory plate(s): L, x840, y120, z280	2.2.4.	Wheelbase: 1190 mm
0.5.2.	Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s): By riveted	2.2.5.	Track width: N.A.
0.6.	Location of the vehicle identification number: R, x840, y120, z480	2.2.5.1.	Track width front: N.A.
1.	Vehicle identification number: ☆R6LTD9077777777☆	2.2.5.2.	Track width rear: N.A.
conforms in all respects to the type described in EU type-approval e9*168/2013*16070*01 (type-approval number including extension number) (CV* type-approval number including extension number) issued on XX.XX.XXXX (date of issue) (CV* date of issue) and can be permanently registered in Member States having right/left-hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.		2.2.5.3.	Track width sidecar: N.A.
Hongkong, China XX.XX.XXXX		2.2.10.6.	Ground clearance between the axles: N.A.
(place) (date)		2.2.15.	Wheelbase to ground clearance ratio: N.A.
莫凤英 (signature)		2.2.17.	Seat height: N.A.
Maximum speed		Masses	
1.8.	Maximum speed of vehicle: 25 km/h (CV*: N.A.)	2.1.1.	Mass in running order: 52 kg
3.9.3.	Minimum vehicle speed for which the electric motor gives assistance: N.A.	2.1.2.	Actual mass: 133 kg
Drive-train and control		2.1.3.	Technically permissible maximum laden mass: 195 kg
3.5.3.9.	Transmission (type): W	2.1.3.1.	Technically permissible maximum mass on front axle: 83 kg
3.5.4.	Gear ratios: N.A.	2.1.3.2.	Technically permissible maximum mass on rear axle: 7.1 A
3.5.4.1.	Final drive ratio: N.A.	2.1.7.	Technically permissible maximum towable mass: N.A.
3.5.4.2.	Overall gear ratio in highest gear: N.A.	2.1.7.1.	Technically permissible maximum laden mass on the coupling point: N.A.
Installation of tyres		Powertrain	
6.18.1.1.	Tyre size designation: Axle 1: 80/90-14, 40P Minimum Load capacity index: Axle 1: 22 Minimum speed category symbol: Axle 1: B Recommended pressure: Axle 1: 280 kPa Rim size: Axle 1: 14 x 1.85 Sidescar wheel: N.A.	3.1.1.1.	Manufacturer: N.A.
Bodywork		3.1.1.2.	Engine code (as marked on the engine or other means of identification): N.A.
6.20.2.1.	Door configuration and number of doors: N.A.	3.1.2.	Working principle of the combustion engine: internal combustion engine (ICE) (positive ignition) or external combustion engine (ECE) (turbine/compressed air ignition) or electric engine (EE) (battery)
6.16.1.	Number of seating positions: 2	3.2.1.4.1.	Number of cylinders: N.A.
6.16.1.1.	Location and arrangement: N.A.	3.2.1.4.2.	Approx. mean of cylinders: 14/14/0/±5
Coupling devices		3.2.1.5.	Engine capacity: N.A.
7.2.8.	Type-approval number of coupling-device: N.A.	3.2.1.9.	Maximum net power: N.A. (CV*: N.A.)
		3.1.10.	Ratio maximum net power/mass of the vehicle in running order: N.A. (CV*: N.A.)
		3.2.3.1.	Fuel type: N.A.
		3.2.3.2.	Vehicle fuel combination: mono-fuel/bi-fuel/tri-fuel
		3.2.3.2.1.	Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel: N.A.
		Environmental performance	
		4.0.1.	Environmental step <sup>(9)</sup> : Euro 5 (444/564) <sup>(9)</sup>
		4.0.6.	Sound level measured according to: N.A.
		4.0.6.1.	Stationary: N.A. dB(A) (CV*: N.A.)
		4.0.6.2.	Drive-by: N.A. dB(A) (CV*: N.A.)
		4.0.6.3.	Limit value for L <sub>noise</sub> : N.A. dB(A) (CV*: N.A.)
		3.2.15.	Exhaust emissions measured according to N.A.
		3.2.15.1.	Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable: CO: N.A. mg/km (CV*: N.A.) THC: N.A. mg/km (CV*: N.A.) NMHC: N.A. (CV*: N.A.) NOx: N.A. mg/km (CV*: N.A.) HC+NOx: N.A. (CV*: N.A.) PM: N.A. (CV*: N.A.)
		3.2.15.2.	Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration: HC: N.A. ppm at normal idling speed and: N.A. ppm at high idle speed (CV*: N.A.) CO: N.A. %vol at normal idling speed and: N.A. %vol at high idle speed (CV*: N.A.)
		3.2.15.3.	Smoke corrected absorption coefficient: N.A. (CV*: N.A.)
		Energy efficiency	
		4.0.2.	Fuel consumption: N.A. l or kg/100km (CV*: N.A.)
		4.0.3.	CO <sub>2</sub> emissions: N.A. g/km (CV*: N.A.)
		4.0.4.	Energy consumption: 23 Wh/km (CV*: N.A.)
		4.0.5.	Electric range: 57 km (CV*: N.A.)
		Conversion of the performance of the vehicle:	
		8.1.	Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa: yes/no
		Additional information:	
		9.1.	Remarks: N.A.
		9.2.	Exemptions: N.A.

Oskenujte QR kód pro další jazykové mutace:

**Výdejny:**

5. května 435, Dobroměřice  
Dostihová, 763 15 Slušovice

**Servis / Náhradní díly:**

PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:30 - 15:30  
Lounská 891, 438 01 Žatec  
tel.: + 420 777 736 214

e-mail: reklamace@rulyt.cz

Rulyt s.r.o., 5. května 435, 44001 Dobroměřice

**Obchodní zastoupení:**

Pavel Koželuh, pavel.kozeluh@rulyt.cz

Více informací naleznete na:

[www.motoe.cz](http://www.motoe.cz)